



スクリーン製版用 感光性エマルジョンの攪拌

PROTEC®

# 乳 剤 攪 拌 機

## MODEL JK-5



**これは便利です！！**

- ・ 攪拌法は、ボールミル方式
- ・ 気泡が混入しません
- ・ 混合装置の洗浄が不要
- ・ 材料品質の向上（分散密度）が計れます

### ■ 使い方

感光剤、色を容器に投入、フタをしっかり締め、装置にのせ、回転数、時間を合わせスイッチON（※粉末の感光剤は、スターラー、シェーク法等でよく溶かしメッシュパス又はろ紙を通して使用）

### ■ 主な仕様

電 源	100V
回 転 ス ピ ード	10mm~200mm/sec
タ イ マ ー	1H~2H
重 量	11Kg
外 形 寸 法	450 (W) × 400 (D) × 250 (H) (mm)
能 力	5Kg容器・・・2本（参考攪拌時間4H） 1Kg容器・・・3本（参考攪拌時間3H）

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

販売元

**PROTEC** 株式会社 **プロテック**

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14  
TEL: 03-5748-3323 / FAX: 03-5748-3324

URL: <http://www.protec.jp/> E-Mail: [info@protec.jp](mailto:info@protec.jp)

お問い合わせはこちら

081117N